

Указания по применению:

При включении сушилки в электрическую сеть генератор озона включается в автоматическом режиме на 5 минут каждый час (загорается индикатор синего цвета и слышен характерный звук работы генератора озона). В ручном режиме вы можете регулировать работу генератора озона, включая и выключая его кнопкой, расположенной на блоке управления сушилкой.

Когда обувь будет нагрета до нужной температуры, просушена (6-8 часов) и обработана озоном (минимум 3-5 часов или 3-5 циклов по 5 минут работы генератора озона, включаемого кнопкой, расположенной на блоке управления сушилкой), отключить сушилку от сети.

Извлечь нагреватель сушилки из обуви.